

## Capteur IR :

Placez la main au dessus de ce capteur, entre 10 et 40cm pour déclencher la sirène et ajuster le pitch.

## Sortie Audio :

1/4" Jack Plug  
Unbalanced signal

## LFO Mode :

Appuyez brièvement pour sélectionner la forme du signal LFO et appuyez plus de 2sec pour désactiver ou activer la sirène.

## Power Input :

9VDC, 0.6A  
Barrel Connector,  
Center Positive

## Volume :


Volume de sortie de la sirène.

## Blend :

Permet de doser la quantité de signal LFO pour moduler l'oscillateur principal.

## LFO Frequency :

Permet de varier la fréquence du signal LFO.



## Oscillator Mode :

Appuyez brièvement pour sélectionner la forme du signal de l'oscillateur principal.

Appuyez plus de 2sec pour utiliser le Capteur IR pour contrôler la fréquence du signal LFO, la led orange est alors allumé. Dans ce cas-là, lorsque le potentiomètre LFO Freq est dans la première moitié de sa course, plus votre main est proche du capteur plus la fréquence du signal LFO est élevée. Inversement lorsque le potentiomètre est dans la deuxième moitié de sa course.

## IR Trigger Sensor :

Move your hand on top of this sensor between 10 to 40 cm, to trigger the siren and adjust the pitch.

## Audio Output :

1/4" Jack Plug  
Unbalanced signal

## LFO Mode :

Use a short press to select the LFO signal shape.  
Use a long press (2s) to mute or unmute the siren.

## Power Input :

9VDC, 0.6A  
Barrel Connector,  
Center Positive

## Volume :


Sets the siren output volume.

## Blend :

Sets the blend ration between the oscillator and the LFO modulation

## LFO Frequency :

Sets the frequency of the LFO modulation.



## Oscillator Mode :

Use a short press to select the main oscillator signal shape.  
Use a long press (2s) to link the LFO frequency to the IR sensor the orange led is now on. Then when the LFO Freq potentiometer is in his first half the closer your hand to the sensor the higher the LFO Frequency. The opposite is true when the potentiometer is in his other half.